

1. Naam van het product

Multi Memo Opnameschijf

2. Product code

20361471

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Beschrijving

Deze opnameschijf kan meerdere berichten opnemen en afspelen via de ingebouwde microfoon en luidspreker, met een totale opnamecapaciteit van 6 minuten (360 seconden). Er kunnen maximaal 60 spraakberichten worden opgenomen, opgeslagen en vervolgens een voor een worden afgespeeld met behulp van de knoppen vooruit en terug uit.

5. In gebruik nemen

Multi Memo Opnameschijf activeren

1. Op de achterkant van de Schijf zit een aan/uit knop.

Bericht opnemen

1. Druk de opnameknop (rode knop) in om een bericht op te nemen.
2. Als het rode lampje gaat branden is de opname begonnen. Je hoort ook één keer een “beep” geluid als bevestiging dat de opname is begonnen.
3. Spreek de gewenste opname duidelijk in de buurt van de microfoon, met een afstand van ongeveer 15 centimeter.
4. Ben je klaar met het opnemen? Laat de opnameknop pas los zodra het gewenste bericht is opgenomen. Je hoort twee keer een “beep” geluid als bevestiging
5. Het is mogelijk om voor 360 seconden op te nemen met deze Opnameschijf. Daarnaast kunnen er maximaal 60 aparte berichten worden opgenomen.

Opgenomen bericht afspelen

1. Druk op de afspeelknop (zwarte knop) om het laatst opgenomen bericht af te spelen.
2. Druk opnieuw op de afspeelknop om het bericht te stoppen.

Opgenomen berichten terugvinden

1. Druk op de “volgende” of “vorige” knop om de gewenste opname te vinden. Doe dit zo lang, tot je het gewenste bericht hebt gevonden.
2. Wil je direct naar het laatst opgenomen bericht? Druk dan drie seconden op de “volgende” knop.
3. Wil je direct naar het eerst opgenomen bericht? Druk dan drie seconden op de “vorige” knop.

Opgenomen bericht verwijderen

1. Zoek de gewenste opname om te verwijderen.
2. Druk één keer op de “verwijderknop” (blauwe knop) om dit bericht te verwijderen.
3. Het rode lampje zal gaan branden én je hoort één keer een “beep” geluid. Dit is de bevestiging dat het gelukt is om de opname te verwijderen.





Let op:

- Wil je alle berichten verwijderen? Houd dan de “verwijderknop” én “volgende” knop tegelijk in voor 15 seconden. Het rode lampje zal gaan branden én je hoort één keer een “beep” geluid, dit is de bevestiging dat het gelukt is alle opnames te verwijderen.
- Wil je de opgenomen berichten bewaren? Verschuif dan het “lock” schuifje op de achterkant van de Multi Memo Opnameschijf.

6. Zintuigstimulaties

Voelen, horen

7. Specificaties

Afmeting: 8 Ø cm

Batterijen: 3 x LR44 (inbegrepen)

8. Inbegrepen

1 Multi Memo Opnameschijf

3 x LR44 Batterijen

9. Belangrijke informatie

Dit artikel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Verstikkingsgevaar

Gebruik de juiste batterijen (LR44) om beschadiging te voorkomen.

Zorg dat er géén water in dit artikel komt.

