

1. Naam van het product

Draagbare vezelnevel zaklamp

2. Product code

21937112



3. Korte beschrijving

De draagbare vezelnevel zaklamp heeft diverse kleuren en standen. De draadloze zaklamp is overal te gebruiken! Erg licht van gewicht, hierdoor is het product voor iedereen geschikt.

4. Technische informatie

Afmeting: 1 meter vezelnevelstrengen, 15 cm zaklamp

Lengte: 15 cm

Diameter: Ø 4,2 cm

Gewicht: 0,2 kg

Ingang: 3 × 1,5 V AAA-batterijen (meegeleverd)

Uitgang: LED-vermogen: 3 W

5. Onderhoud

Je kunt het product schoonmaken met van een vochtige doek. Haal deze zacht door de vezelnevelstrengen en probeer hier niet aan te trekken. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.

6. In gebruik nemen



In het handvat zit een houder voor de batterijen doe de batterijen in de houder.



Eenmaal de batterijen in de houder gedaan kunnen ze terug in de zaklamp draai de onderkant weer dicht.

2) Nu kunt u de vezelnevelstrengen erop bevestigen.

Steek de vezelnevelstrengen aan de bovenkant in het handvat en schroef deze vast met 2 kleine schroefjes met de bijgeleverde inbussleutel.



3) U kunt nu de zaklamp activeren door op de zwarte knop aan het uiteinde van het handvat te drukken (bij het koordje). Daarna kunt door middel van het kleine zwarte knopje aan de zijkant van het handvat drukken om van modus te wisselen. Zie hierboven bij 3) kleur, de verschillende standen.



Als u dit knopje een paar seconden ingedrukt houdt, gaat dit over in een knipperende stand.

Modusknop

Gebruik deze knop om van modus te wisselen wanneer de zaklamp is ingeschakeld.

Door één keer op de knop te drukken, blader je door de verschillende kleuren:

Wit, Rood, Groen, Blauw, Oranje, Lichtgroen, Paars, Geel, Lichtblauw, Roze, Automatisch kleurveranderend (flits), Automatisch kleurveranderend (vloeiend).





Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de snelle flitsmodus te activeren.

Nogmaals 2 seconden ingedrukt houden schakelt naar de trage flitsmodus.

Nogmaals 2 seconden ingedrukt houden brengt de zaklamp terug naar de statische kleurmodus.

In de flitsmodi kun je met korte druk op de modusknop nog steeds door de verschillende kleuren bladeren.

6. Probleemoplossing

De vezellicht zaklamp is ontworpen voor minimaal onderhoud.

Als er problemen optreden:

- Controleer of de **batterijen en de houder correct zijn geplaatst**.
- Controleer of de **batterijen niet leeg** zijn. Indien wel, vervang ze door nieuwe.
- Zorg dat de **zaklamp in de gewenste modus** staat. Zie pagina 5 voor uitleg over de modi.

