



1. Naam van het product

Nenko snoezelkar met LED scherm

2. Product code

21970010

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Beschrijving

Deze Snoezelkar met LED-scherm wordt uit veiligheids- en serviceoverwegingen geleverd op een pallet.

5. Zintuigen stimulaties

Voelen, ruiken, horen en zien

6. In gebruik nemen

1. U ontvangt de Snoezelkar op een pallet
 2. Rijdt de kar voorzichtig van de pallet af
 3. Haal de sleutel los en maak het deurtje open. De sleutel ligt bovenop de kar
 4. Vul nu de bubbelbuis met water. Let erop dat u de buis niet te vol vult en voorkom dat er water buiten de buis komt, om beschadiging van de elektronische onderdelen te voorkomen. Zie de verdere instructies voor bubbelbuizen op onze website. **Let op! Sluit de snoezelkar nog niet aan als deze nog niet met water is gevuld!**
 5. Haal alle producten uit de verpakking en sluit de losliggende stekkers aan bij de behorende producten.
 6. De stekker van het gedeelte met de bubbelunit kunt u aansluiten aan de zij kant van de Snoezelkar.
 7. In de kast bevindt zich een schakelpaneel waarmee de producten aan- of uitgeschakeld kunnen worden. LET OP! De artikelen zelf kunnen ook een aparte aan/uit knop hebben.
- Voor het bedieningsschema zie het meegeleverde schema.
8. Kar aansluiten op het stroomnet en is nu klaar voor gebruik !

7. Specificaties

Afmeting: 65 x 60 x 147 cm

Stroomvoorziening: 220 V