



1. Naam van het product

Glow wandpaneel – kralenwaterval

2. Product code

26008477

3. Korte beschrijving

Breng een betoverende sfeer in elke ruimte met deze kleur veranderende wandpaneel, waarin lichtgevende kralen zachtjes door het oppervlak zweven. De combinatie van water, licht en beweging creëert een rustgevende en visueel stimulerende ervaring die zowel ontspannend als fascinerend is.

4. Zintuigen stimulaties

Voelen en zien

5. Specificaties

Afmeting: 50 x 11 x 93 cm

Gewicht: 13 kg zonder water, 63 kg met water (ongeveer)

Materiaal: Acryl

LED: 12 niet-vervangbare LED 12W

Adapter rating: Ingang: 220 – 240V 50/60 Hz

Geopend: 12V 1800mA

6. Inhoud

1x Wandpaneel

1x Handpomp voor eenvoudig vullen en legen van water

1x waterleiding (te gebruiken met handpomp)

1x Britse stekkeradapter

1x EU-stekkeradapter

1x Zakjes kralen

1x Trechter

1x Omhuizing

1x Afstandsbediening

Vereist:

Boor om gaten in de muur te maken voor wandmontage

Ongeveer 50 liter gedestilleerd water

Vereist 2 bekwame personen om te monteren en te installeren.





7. Veiligheid

- Bevat sequenties van knipperende lichten die van invloed kunnen zijn op personen die vatbaar zijn voor lichtgevoelige epilepsie of andere lichtgevoeligheid.
- Dit product is geen speelgoed, alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Houd waterleidingen buiten het bereik van kinderen. Potentieel verwurgingsgevaar.

Veiligheidswaarschuwingen

- Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Controleer de inhoud in de verpakking en zorg ervoor dat u alle benodigde onderdelen hebt vermeld en dat er geen ontbrekende onderdelen zijn. Als er onderdelen ontbreken, probeer het product dan NIET in elkaar te zetten en meld dit via onze website als manco: <https://www.nenko.nl/reparatie-of-manco-aanmelden/>
- Controleer voor het instellen of het product niet beschadigd is. Als een onderdeel van het product beschadigd is, probeer het dan niet te monteren en te gebruiken. Meld dit via onze website als manco: <https://www.nenko.nl/reparatie-of-manco-aanmelden/>
- Probeer dit product niet vast te sluiten op het elektriciteitsnet. Dit product hoeft niet te worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Het werkt met behulp van een meegeleverde adapter.
- Gebruik alleen de adapter die bij dit product is geleverd en er mag geen andere adapter worden gebruikt.
- Dit product bevat niet-vervangbare LED's. Als een van de LED's niet meer werkt, moet het hele apparaat worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voor de installatie. Niet gebruiken in de verpakking. Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Verwijderd houden van warmtebronnen of open vuur.
- Hang niet boven een radiator of open haard.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat de kabel zo is geplaatst dat er geen gevaar voor struikelen, verstrikking of verwurging kan ontstaan.
- **Plaats NIETS** anders dan water in het acrylpaneel.
- **Probeer het product NIET** te verplaatsen wanneer het gevuld is met water of wanneer het is aangesloten op het lichtnet.
- Voer regelmatig controles uit om er zeker van te zijn dat de kabels nog steeds zijn aangesloten, dat het apparaat niet beschadigd is en dat het nog steeds stevig tegen de muur is gemonteerd.
- **Haal ALTIJD** de stekker uit het stopcontact bij het reinigen of ververset van het water.
- Dit product bevat bewegende delen, er wordt wat geluid en trillingen verwacht.
- Personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke en mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, **MOETEN ALTIJD** onder toezicht staan van een bevoegd persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Om de batterij van de afstandsbediening te vervangen, raadpleegt u de instructies op de achterkant van de afstandsbediening. De afstandsbediening heeft een CR2025 lithiumbatterij nodig om te werken. Trek voor gebruik het lipje eruit. **WAARSCHUWING!** Dit product bevat een knoopcelbatterij. De batterij kan binnen 2 uur of minder ernstig of dodelijk letsel veroorzaken als deze wordt ingeslikt of in een deel van het lichaam wordt geplaatst. Zoek onmiddellijk medische hulp als het vermoeden bestaat dat een munt-/knoopbatterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam is geplaatst.



8. In gebruik nemen

1. Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
2. Pak het product voorzichtig uit, verwijder de inhoud en leg ze op een kartonnen of ander beschermend oppervlak om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat alle vermelde inhoud aanwezig is voordat u het instelt.
3. Bepaal waar u dit product wilt plaatsen. Zorg ervoor dat je muur sterk genoeg is om het gewicht te dragen, want het item is zwaar, vooral als het eenmaal gevuld is met water. Vergeet niet dat u toegang tot een stopcontact nodig heeft om dit item aan te kunnen sluiten.
4. Er wordt een metalen montageframe met voorgeboorde gaten meegeleverd. Gebruik dit frame als richtlijn om de juiste posities voor de boorgaten in de muur te markeren.
5. Een witte metalen strip op een grijs oppervlak Door AI gegenereerde inhoud kan onjuist zijn.
6. Voordat u deze aan een muur bevestigt, is het raadzaam om te controleren of de noppenwand naar behoren werkt. Open de rubberen plug bovenop het paneel en gebruik de handpomp en waterslang om het paneel voorlopig voor ongeveer 10% met water te vullen.
7. Sluit de voedingsadapter aan op de DC-poort op het wandpaneel en steek de stekker vervolgens in een stopcontact.
8. Schakel het apparaat in en de knop bevindt zich aan de zijkant. Bubbels moeten naar buiten komen en de lichten gaan aan.
9. Als u tevreden bent met de stroom van bubbels en lichten, schakelt u de stroomadapters uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
10. Monteer het paneel met een volwassen assistent voorzichtig aan de muur.
11. Vul de rest van het paneel met water en kralen. Plaats de rubberen plug er weer op en sluit de voedingsadapters weer aan.



Afstandsbediening

	+/- Helderheid
	AAN/Pauze
	UIT
	Verander door verschillende kleuren in statische modus
	Licht verandert automatisch
	Wijzigingen door verschillende kleuren in de Flash-modus
	Lampen springen tussen 3 of 7 kleuren
	Lichten zullen langzaam vervagen tussen 3 of 7 kleuren.
	+ Verhoog of - verlaag de snelheid van de sequenties



9. Probleemoplossing

Het product is delicaat en moet worden onderhouden voor een lange levensduur. Let op de sectie 'Gedestilleerd water versus kraanwater' hieronder. Wanneer er onderhoud nodig is of het water moet worden ververs, raden wij 2 personen aan om dit te doen

Gedestilleerd water versus kraanwater: Hoewel dit product is ontworpen om goed te werken met kraanwater, heeft het product meer onderhoud nodig vanwege algen en troebel wordend water. Het water moet om de paar maanden worden ververs, terwijl het water met gedestilleerd water langer schoner blijft. <https://www.nenko.nl/gedemineraliseerd-water-voor-bubbelunit-5-l/>

Water legen en verversen: Er is een waterleidingbuis meegeleverd om het water uit het item te verwijderen. Als de buis gebogen of geknikt is, dompel hem dan 1 minuut onder in heet water en trek hem recht om hem recht te trekken. Plaats het uiteinde van de leiding in de pomp, plaats het andere uiteinde van de leiding in het paneel, plaats de pomp over een lege emmer en pomp het water, let op, zelfs als u stopt met pompen, blijft het water vaak stromen, de leiding moet doormidden buigen om de waterstroom te stoppen. Zodra het water een bepaald niveau heeft bereikt, kunt u het apparaat oppakken en legen.

Reiniging: Als het water enige tijd niet is ververs, kunnen zich algen ophopen. Water moet regelmatig worden gecontroleerd, als het van kleur begint te veranderen en/of er donkerder uit ziet is het tijd om het water te verversen. Als algen zich rond de jets hebben opgehoopt, voorkomt dit dat er belletjes ontstaan. Voor het reinigen moet warm water en een mild schoonmaakmiddel worden gebruikt (gebruik geen zeepsop dat luchtbellen veroorzaakt). Het acrylpaneel moet eerst worden gelege, voeg ongeveer 2 liter warm water en een druppel mild wasmiddel toe en laat het een uur weken, spoel af en herhaal eventueel afhankelijk van hoeveel algen zich hebben opgehoopt. Zorg ervoor dat het product na gebruik van wasmiddel wordt afgespoeld met alleen warm water om overvloedige resten weg te spoelen.

Gebarsten paneel: Als om welke reden dan ook het acrylpaneel gebarsten is, neem dan contact op met Nenko: <https://www.nenko.nl/reparatie-of-manco-aanmelden/> om de mogelijkheid te bespreken om een vervanging te ontvangen. Gooi het pas weg als de nieuwe is ontvangen, aangezien er onderdelen nodig kunnen zijn van het gebarsten paneel. We kunnen ook eisen dat het gebarsten paneel aan ons wordt geretourneerd.

Geen luchtbelbeweging: Is het apparaat aangesloten en ingeschakeld? Maakt de pomp geluid? Als er geen geluid uit de basis komt. Als de pomp geen geluid maakt, controleer dan de adapter, is de adapter warm? Zo ja, dan is de adapter in orde, als het koud is, betekent dit dat de adapter niet werkt en dat er een vervangende adapter nodig is. Meld dit via <https://www.nenko.nl/reparatie-of-manco-aanmelden/>

Garantie-informatie:





Bedankt voor het kiezen van ons product. Al onze producten zijn vervaardigd uit materialen van de hoogste kwaliteit. Mocht ons product onverhoopt niet aan onze gebruikelijke standaard van uitmuntendheid voldoen, dan bieden wij, naar eigen goeddunken, binnen 12 maanden na de aankoopdatum een reparatie of vervanging aan.

Belangrijke informatie voor garantieaanvragen:

- De aanvraag moet worden ingediend via onze website:
- [Reparatie of manco aanmelden](#)
- Een geldig aankoopbewijs is vereist, waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat.
- Foto's van het defecte product zijn noodzakelijk om de oorzaak van het defect correct te kunnen beoordelen.
- Voor meer informatie over de garantievoorwaarden, bekijk de volledige beschrijving op onze website.

Waterschade: Onze producten zijn niet gemaakt om extreme temperaturen te weerstaan. Onjuiste opslag waardoor water in een product kan bevriezen, kan schade veroorzaken en wordt beschouwd als nalatigheid en valt daarom niet onder deze garantie. Het gebruik van "hard water" en/of bijtende reinigingsmiddelen kan de lak of andere afwerkingen aantasten. Als u het apparaat niet schoon houdt of als u additieven/reinigingsmiddelen gebruikt, vervalt ook de garantie. Zoals bij elk product, zullen alle afwerkingen na verloop van tijd geleidelijk vervagen en verkleuren. De garantie dekt alleen ernstige of volledige vervaging binnen het eerste jaar vanaf de aankoopdatum.

Niet gedekt door de garantie: De beperkte garantie dekt GEEN gevallen van schade als gevolg van 1. Schade veroorzaakt tijdens het transport 2. Ontoereikende zorg en/of verwaarlozing 3. Ecologische en/of natuurlijke elementen 4. Onderdompeling in water, tenzij anders vermeld 5. Onjuiste installatie/opslag en/of onderhoud. Deze garantie vervalt als het product is beschadigd door een ongeluk, verkeerd gebruik, nalatigheid, onjuiste installatie en/of wijzigingen. Dit omvat alle en/of alle defecten die voortvloeien uit schade door bevriezing van water, schade door hard water, het niet schoon houden van het apparaat en vrij van schadelijke additieven zoals bleekmiddel of chloor, die de lak en/of onderdelen aantasten. Deze garantie dekt ook geen extra kosten of installatie-, verwijderings-, verwijderings- en/of verzendkosten of gevolgschade in verband met een garantieclaim.

Bewaar deze instructies, want deze bevatten belangrijke informatie.





Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

