



1. Naam van het product

Nenko Snoezelmateriële kar

2. Product code

44503010

3. Kleur

wit



4. Beschrijving

1. Maak de deuren van de Snoezelmateriële kar open.
2. Hang de vezelnevel naar de kar neer.
3. Neem de projector uit de kast en plaats deze op de kar.
4. Neem de 3 meter lange stroomkabel uit de kast en plaats één zijde van deze stroomkabel in de aansluiting aan de buitenzijde van de Snoezelkar (rechterkant vanuit de voorzijde gezien) en plaats de andere zijde van de stroomkabel in het stopcontact in de ruimte waar de Snoezelkar gebruikt zal worden.
5. Vul de bubbelunit voor 80% met water, zodat er ook nog ruimte over is voor de bubbels.
6. Prik de andere zijde van de kleine stroomkabel, welke zojuist aan de buitenkant van de Snoezelkar geplaatst is, in de bubbelunit, zodat ook deze van stroom wordt voorzien.
7. Open vervolgens weer de kast aan de voorzijde van de Snoezelkar; in deze lage kast bevindt zich een schakelkast met 6 rode knoppen. Deze knoppen zijn de aan-/ uit knoppen van de elektronische producten en onderdelen die in en op de Snoezelkar gebruikt worden. In het meegeleverde (en onderstaand) schema, staat duidelijk aangegeven welke knop voor welk apparaat is (van links naar rechts).

Let op: Stop altijd eerst de stekker aan de buitenzijde van de Snoezelkar in het stopcontact en zet daarna pas alle rode knoppen aan!

Knop 1 Aromaverspreider

Knop 2 Vezelnevel

Knop 3 Bubbelunit

Knop 4 Space projector

Knop 5 Muzieksysteem

Knop 6 Bubbelunit

8. Vergeet het meegeleverde kartonnen doosje niet! Deze is te vinden in de lage kast. In dit doosje zit de afstandsbediening voor de cd-speler, een CD, 2 effectwielen en 4 geurmengsels (deze geuren zijn te gebruiken bij de aromaverspreider).
9. Plaats een vloeistofwiel in Space projector en controleer of alle knopjes op de projectoren op "aan" staan.
10. Druppel 4 druppeltjes van een van de geurmengsels op het aroma "pad" welke zich onderaan de aromaverspreider bevindt. Draai de onderzijde van de aromaverspreider los, druppel 4 druppeltjes van een geurmengsel naar keuze op de aroma "pad" en draai de onderzijde van de aromaverspreider weer dicht.
11. De Snoezelkar is nu klaar voor gebruik!

5. Zintuigen stimulaties

Voelen, ruiken, horen en zien





6. Specificaties

Afmeting: 94 x 62 x 127 cm
Stroomvoorziening: 220 V

7. Inbegrepen

1 x Snoezelmateriaalenkar
1x Aromaverspreider
1x HiFi Muzieksysteem met CD-speler
1 x Lichtbron
1 x Vezelnevel
1 x Bubbelunit
1 x Projector
4 x Opbergbak
1 x Zintuigenset - Horen
1 x Zintuigenset - Zien
1 x Zintuigenset - Voelen
1 x Zintuigenset - Ruiken

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

