



1. Naam van het product

Oplaadbare hartslagknuffel - Milo

2. Product code

53088820

3. Korte omschrijving

De hartslagknuffel Milo helpt bij ontspanning, beter slapen en het verminderen van onrust. Deze zachte knuffel met uitneembaar muziekdoosje speelt vijf rustgevende geluiden zoals, hartslag, witte ruis, ademhaling, regen of een slaapliedje. Het vertrouwde geluid en de zachte knuffel geven een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

4. In gebruik nemen

Druk één keer op de knop om de muziekdoos aan te zetten. Het hartslaggeluid wordt afgespeeld. Druk nogmaals op de knop om naar het volgende geluid te gaan. Er zijn in totaal 5 verschillende geluiden:

- Hartslag
- Witte ruis
- Ademhalingsgeluiden
- Regenval
- Slaapliedje

Timer

Aan de zijkant zit een schakelaar waarmee je de timer op de speeldoos bedient: 15, 30 of 60 minuten en geen timer. Selecteer de gewenste instelling en de muziekdoos gaat in de slaapmodus nadat de timer is afgelopen.

Als het oneindigheidsteken is geselecteerd, gebruikt de muziekdoos geen timer. Pas als je de muziekdoos uitzet, stopt hij met afspelen van geluiden.

Huilsensor

Als je een timer hebt geselecteerd en de timer loopt af, dan gaat de muziekdoos in de slaapstand.

Wanneer je baby huilt, gaat de muziekdoos weer aan. Om ervoor te zorgen dat de muziekdoos optimaal werkt, adviseren wij om de comforter binnen 30 cm van je baby te plaatsen.

Volume

Om de volume te wijzigen, moet u de knop 2 seconden ingedrukt houden. Elke keer dat u de knop ingedrukt houdt, gaat het volume 1 stap omhoog. Er zijn in totaal 5 verschillende volume-opties. Wanneer je op het luidste volume staat en de knop nogmaals 2 seconden ingedrukt houdt, keert de muziekdoos terug naar het zachtste volume.

Gebruik de muziekdoos met de hartslagknuffeldieren

open het klittenband op de knuffel om de muziekdoos te plaatsen of te verwijderen. De knuffel is wasbaar in de machine, maar verwijder het muziekdoosje vooraf. Controleer voor het wassen de wasinstructies op het speelgoed.





Opladen


Sluit de muziekdoos met de USB-C kabel aan op een 5V

- Tijdens het opladen: een groene indicatie-LED knippert.
- Wanneer het opladen is voltooid: de groene indicatie-LED gaat branden.
- Wanneer de batterij bijna leeg is (<10%): de rode LED knippert.

Vanwege veiligheidsredenen kun je de muziekdoos niet gebruiken tijdens het opladen.

5. Veiligheid

- Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de knuffel gebruikt. Bewaar deze handleiding voor de toekomst.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Houd het product uit de buurt van water.
- Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Maak de muziekdoos schoon met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën.
- De batterij is geen speelgoed.
- Houd het gedemonteerde product buiten bereik van kinderen.
- Sluit dit product alleen aan op apparatuur die een van de volgende symbolen draagt:



6. Algemene informatie

Energiebron

Oplaadbare batterij (Li-Ion 800mAh)

Gelijkstroom 5 V, 600 mA

3W

USB-kabel meegeleverd

Geluid

5 geluidsopties

Laadtijd

Twee uur

Bedrijfsduur

24 uur

⚠ Belangrijk:

Gooi dit product niet weg bij het gewone afval. Lever het in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor terugwinning en recycling.

Verwijder de batterij voordat u het product inlevert bij een inzamelpunt

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

