



1. Naam van het product

Plastic vezelnevelstreng 150 buisjes, 2m

2. Product code

17907112

3. Omschrijving

Maximale veiligheid in glasvezeldraden, deze fiberglow draden van plastic zijn de veiligste optie. Alle vezelnevelproducten dienen echter wel alleen onder supervisie gebruikt te worden.

Werkt alleen in combinatie met een lichtbron (niet inbegrepen). Robuust, helder en duurzaam.



4. Inhoud

1x vezelneveldraden

Een lichtbron is noodzakelijk. Deze dient apart aangeschaft te worden (18517). Lees daarom ook de aparte gebruiksaanwijzing voor de lichtbron. Voor extra veiligheid hebben de uiteinden van de vezelnevel draden beschermde topjes.

5. Zintuigen stimulaties

Zien

6. Veiligheid

Vezelnevel producten zijn een constante bron van veilige tactiele en visuele stimulatie. Gebruik ze echter altijd alleen onder professionele toezicht. Ook al is het veilig de draden langs het gezicht te strijken, stop ze nooit in de mond.

Maak de vezelnevel periodiek schoon met een schone vochtige doek. Schakel wel eerst de lichtbron uit.

7. Installatie

1. Verwijder de verpakking en tijdelijke bindingen die de vezels samengebonden houden.
2. Verbind de vezelnevel aan de lichtbron – steek hiervoor de knop (metalen cilinder aan het andere uiteinde van de draden) in de poort (metalen holle cilinder) van de lichtbron. Zie ook de gebruiksaanwijzing van de lichtbron. De metalen knop is 30mm doorsnede, wat betekent dat deze vezelnevel past op alle Nenko lichtbronnen.

8. In gebruik nemen

Wanneer men een lichtbron met kleurenwiel gebruikt, zal de vezelnevel een constante kleurenwissel laten zien over de gehele lengte. De veranderende kleuren zijn visueel stimulerend en moedigen focussen aan. Tegelijkertijd zijn ze rustgevend en ontspannend.





De vezelnevel draden voorzien in een fascinerende tactiele stimulatie. Enkele ideeën voor gebruik zijn:

1. Bevestig de lichtbron bijvoorbeeld aan de muur of in een beklede basis, met de draden naar beneden gericht voor het effect van een waterval.
2. Spreidt de draden uit, en laat zien dat ze veilig zijn aan te raken.
3. Waaier de toppen van de draden uit, om een gekleurd licht over de handen of het gezicht te verspreiden.
4. Spreidt de draden uit over een mat en laat een persoon er op liggen of zitten.
5. Wikkel de draden rond de ledematen of het hele lichaam.
6. Weef de draden door een trui, schort of net, welke vervolgens op een persoon gedrapeerd kan worden.
7. Gebruik de vezelnevel interactief met een schakelsysteem.

9. Onderhoud

Vezelnevel producten voorzien in een grote visuele en tactiele stimulatie. Echter, deze producten moeten altijd gebruikt worden onder gericht volwassen toezicht. Vezelnevels zijn veilig, wanneer op de juiste wijze onder toezicht gebruikt. Nenko kan geen enkele aansprakelijkheid nemen voor beschadiging of verwonding, ontstaan door verkeerd gebruik van dit product. Deze vezelnevel draden zijn iets dikker dan de standaard vezelnevels.

De vezelnevel draden zijn schoon te maken door een vochtige doek met eventueel een mild reinigingsmiddel. **LET OP:** zorg dat de metalen knop niet vochtig wordt. Droog de draden grondig voor gebruik. Hang de vezelnevel draden niet in water.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

