



1. Naam van het product


Vibro akoestisch platform

2. Product code

19900004

3. Kleur

Zoals afgebeeld.



4. Korte omschrijving

Voel de trillingen in je lichaam! Trillingen zijn één van de eerste zintuigprikkelers die we kunnen waarnemen, omdat ze direct op het lichaam aangeboden worden. Korte en harmonische trillingen kunnen ontspannend werken en een direct effect hebben op je gevoelsleven. Plaats diverse producten (niet inbegrepen) op het platform, zoals een zitzak, een zachte stoel, een (slaap)matras etc. en het platform geeft trillingen aan dit materiaal door! Inclusief audiosysteem met USB aansluiting en audiostekker.

5. In gebruik nemen

Het vibro-akoestische platform reproduceert de trillingen van liedjes, melodieën en ritmes, en muziek is te horen via de hifi-luidsprekers. Ze kunnen samen muziek en trillingen op een gecoördineerde manier doen of ze kunnen onafhankelijk handelen en alleen muziek of alleen trillingen activeren. Vanaf de versterker kun je de bas- en treble-niveaus configureren, evenals de frequentie en intensiteit van de trillingen.

Wat is de inhoud?


Het platform bevat alles wat nodig is om te functioneren, controller met USB-ingang, mini-jack-ingang, bluetooth en digitaal display, externe luidsprekers, vibrator en bedrading. Het platform is gemaakt van een houten frame, bedekt met schuim met een hoge dichtheid en bekleed met golf geprint PVC

6. Installatie

Sluit de kabel van het platform aan op uitgang 14 en die van de hifi-speakers op uitgangen 15 en 16. Sluit tot slot de versterker aan op de stroom.



Knoppen:



Controles

1. Bastoonregeling
2. Treble Toonregeling
3. Stereovolumeregeling
4. Trillingsfrequentieregeling
5. Vibratie Volumeregeling
6. SD-kaart inbrengen
7. USB-ingang
8. AUX-ingang
9. Volumeregeling (-)
10. Bediening Play/Pauze
11. Volumeregeling (+)
12. Mode selectie
13. Start / stop-schakelaar



14. Trilling uitgang (4-16)
15. Luidsprekeruitgang (L) (4-16)
16. Luidsprekeruitgang (R) (4-16)



7. Functies en technische gegevens stereo

STEREOVERSTERKER

Signaal-ruisverhouding: 100
db Tweekanaals stereoversterker
Maximaal uitgangsvermogen 120 W x 2
DC24V 120 W voeding x 2

MONO TRILLINGSVERSTERKER

Signaal-ruisverhouding: 100 db
1-kanaals monoversterker
Maximaal uitgangsvermogen 120W x 1 bij 24V
DC24V 120W voeding x 1

VOLUME- EN TOONREGELING STEREO VERSTERKER

Stereo volumeregeling.
Treble en bas toonregeling.

VOLUME EN TRILLING FREQUENTIE CUT CONTROLE

Vibratie volumeregeling.
Trillingsfrequentieregeling.
Afsnijfrequentie: 22Hz 240Hz.

MP3-SPELER

Speelt MP3-, WMA- EN WAV-bestanden af.
Ondersteunt Bluetooth 3.0 EDR. Ondersteunt FAT16, FAT32-bestandssysteem. Compatibel met MP1 Layer3, MP2 Layer3, MP3 Layer3-versie van het nummer.
Compatibel met 32 320 KBPS MP3-nummers. Ondersteunt USB / SD / Bluetooth en Jack 3.5 (lijnsignaal).
Geheugenuitschakelfunctie: onthoud liedjes en volume voordat u het uitschakelt.

Instructies voor de afspeelmodus van het spelerpaneel:

Als er geen geheugenkaart of USB is, start u standaard op in " AUX " modus. Druk op de 'mode'-toets op het paneel of de afstandsbediening schakelt naar bluetooth-modus, het scherm toont "BLAUW", u kunt nu de bluetooth-zoekverbinding openen. Druk op de 'mode'-toets op het paneel of de afstandsbedieningsschakelaar op de USB-schijf of geheugenkaart "play MODE", het display toont de tijd van het nummer.





Instructies voor afstandsbediening:

1. Aan: de standby-knop kan niet worden gewijzigd.
2. MODE: SD-kaart en USB: Schakelvolgorde voor USB en SD
3. Snijd in USB / SD / Bluetooth-modus de ingang voor AUX
4. VOL + : kort / lang indrukken voor muziek. VOL - : kort / lang indrukken voor muziek
5. STOP: In USB / SD-modus, kort indrukken om het afspelen van muziek te stoppen.
6. Mute: mute, druk om te dempen, druk nogmaals om te activeren.
7. EQ: het geluidsveld NORMALE modus en BAS, POP,, ROC en
8. Afspelen / Pauzeren: In USB / SD / Bluetooth-modus om af te spelen / te pauzeren.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

