

1. Naam van het product

Lichtgevend ei - groot

2. Product code

20151111

3. Korte omschrijving

Dit ei verkleurt langzaam en zonder handelingen van kleur. Uiteraard is het ei ook zelf te bedienen met een afstandsbediening. Veilig, rustgevend en aangenaam zacht van kleur.

De sfeerverlichting is volledig draagbaar en duurt tot 12 uur na een volledige lading, zowel binnen als buiten. Gebruik de afstandsbediening om te schakelen tussen lichtmodi, fasen en kleuren of stel gewoon in om te vervagen tussen de 6 hoofdkleuren. De afstandsbediening kan ook worden gebruikt om meerdere eenheden te bedienen. Laadtijd ongeveer 4-5 uur voor een volledige lading.

4. Zintuigen stimulaties

Zicht

5. Technische informatie

Afmeting: 20 x 20 x 28 cm

Gewicht: 1kg

Materiaal: PE

LED: niet-vervangbare meerkleurige LED 's

Input: 110-240V~ 0.5A Max 50/60Hz

Output: 5.0V === 2.0A

6. Inhoud

1 x Adapter

1 x Afstandsbediening (vereist 2 x AAA-batterijen niet meegeleverd)

1 x Groot ei

7. Veiligheid

Bevat reeksen knipperende lichten die personen kunnen beïnvloeden die gevoelig zijn voor lichtgevoelige epilepsie of andere fotosensitiviteiten.

Veiligheidswaarschuwingen:

- Zorg ervoor dat het product niet beschadigd is voordat u het installeert. Als een onderdeel van het product beschadigd is, probeer dan niet te monteren en te gebruiken.
- Gebruik alleen de adapter die bij dit product is geleverd en er mag geen andere adapter worden gebruikt.
- Dit is geen speelgoed. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan bij het gebruik van dit product.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt of hanteert.
- Niet gebruiken in verpakkingen
- Verwijderd houden van warmtebronnen of open vuur



- Voer regelmatig controles uit om te controleren of bevestigingen, fittingen en installatie niet zijn losgeraakt.
- Zorg ervoor dat de kabel en het product zodanig zijn geplaatst dat er geen gevaar voor struikelen, verstriking of wurging kan optreden









8. Installatie

Vóór installatie

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u begint en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Controleer de inhoud in de verpakking en zorg ervoor dat u alle vereiste onderdelen hebt vermeld en dat er geen ontbrekende onderdelen zijn. Als er onderdelen ontbreken, probeer dan NIET om het product te monteren.
- Haal het product voorzichtig uit de verpakking.
- Zorg ervoor dat een stopcontact binnen bereik is, zonder de draad te veel te rekken.
- Dit apparaat is oplaadbaar; daarom wordt geadviseerd om het apparaat tussen de 4 en 6 uur op te laden voor het eerste gebruik.
- Zodra het apparaat volledig is opgeladen, moet het 8-10 uur werken voordat het moet worden opgeladen. Houd er echter rekening mee dat hoe langer het apparaat blijft branden, de helderheid van het licht kan dimmen. Als dit het geval is, sluit dan de adapter aan om op te laden.

Installatie

1. Aan de basis van het product is de poort voor de in te brengen adapterpen bedekt met een rubberen afdekking. Trek het deksel open. Steek de pin van de adapter in deze poort.
2. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact en schakel deze in. Het apparaat hoeft niet continu uit het stopcontact te worden gehaald. Zodra het is opgeladen, kan de adapter worden verwijderd.
3. Druk op de kleine witte knop naast de DC-poort van de adapter om het apparaat in te schakelen. Dan de "on" knop op de afstandsbediening.

	Increase and Decrease Helderheid verhogen en verlagen		Changes through Veranderingen door verschillende kleuren in Flash-modus
	Aan-en uitknoppen		Verandert van kleur in 3 seconden springen
	Wijzig door verschillende kleuren in statische modus		Kleur vervaagt
	Selecteer de belangrijkste primaire kleuren in de statische modus		Colour slowly fades away Kleur vervaagt langzaam

Functies afstandsbediening





- Om batterijen in de afstandsbediening te plaatsen, opent u het deksel aan de achterkant van de afstandsbediening en plaatst u 2 x AAA-batterijen – zorg ervoor dat u het diagram in de batterijdoos volgt. Plaats het deksel terug en schakel het in.

Voor meer informatie kun je onze website www.nenko.com bezoeken.



