Hangmattent Cacoon dubbel naturel wit

Montage, gebruik en onderhoud | Artikelnummer 20164065

Inhoud

Productinformatie 1

1. Onderdelen en voorbereiding 2

2. Montage 2

3. Veilig gebruik 3

4. Veiligheidsinstructies 4

5. Reiniging en onderhoud 4

6. Garantie en service 4

Productinformatie


De Cacoon is een hangende zitplek om rustig in te ontspannen. Deze handleiding is gebaseerd op de montage- en veiligheidsinformatie.

Uitvoering	Cacoon dubbel naturel wit
Diameter	180 cm
Maximale totale belasting	200 kg
Ideale vrije hoogte	2,8 m
Vloeroppervlak volgens fabrikant	2,55 m^2
Hoogte van de ring	Circa 64 cm boven de grond; bij volledige belasting hangt de Cacoon net boven de grond

1. Onderdelen en voorbereiding

Controleer vóór montage of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.


- 1 × Cacoon doek (A)
- 8 × ringdelen (B)
- 1 × ophangtouw met karabijnhaak (C)




Monteer op een schone, vlakke en droge ondergrond. Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.


2. Montage


1. Leg de Cacoon uit op een schone, vlakke ondergrond.
2. Sluit de hoes met ritssluiting voor ongeveer 90%. Verbind de ringdelen en schuif ze in de hoes.
3. Werk rondom door tot de ring bijna compleet is.
4. Trek de stof voorzichtig over de ring, zoals afgebeeld.





Zip 90% of the way. Connect and insert ring sections into zippered sleeve.
Zip 90% des Weges zu. Verbinden Sie die Ringabschnitte und führen Sie sie in die Reißverschlusshülse ein.
Fermez la fermeture éclair à 90 % du chemin. Connectez et insérez les sections d'anneaux dans la manche zippée.
Cierra la cremallera el 90% del recorrido. Conecte e inserte las secciones del anillo en la manga con cremallera.
Chiudi la zip al 90%. Collega e inserisci le sezioni ad anello nella manica con zip.
Rits 90% dicht. Verbind en steek ringsecties in de geritste mouw.
Zaciągnij suwak w 90%. Połącz i włóż pierścieniowe sekcje do zapinanego rękawa.
Dra igen dragkedjan 90% av vägen. Anslut och sätt in ringsektioner i dragkedjehylsan.





Montagevideo: How to Assemble the Cacoon

3. Veilig gebruik

- Ga zitten zoals op een gewone stoel en verplaats je gewicht totdat je comfortabel zit.
- Ga bij het uitstappen met beide voeten stevig op de grond staan en sta op zoals vanuit een stoel.
- Gebruik de ring nooit als opstapje en stap niet met één voet tegelijk in of uit.
- Ga nooit in of op de Cacoon staan; draai of spin niet in de Cacoon.
- Voorkom dat de Cacoon tegen muren, bomen of andere obstakels zwaait.

4. Veiligheidsinstructies

- Maximale belasting: 200 kg. Overschrijd dit gewicht niet.
- De ophangconstructie en het bevestigingspunt moeten veilig zijn en minimaal de voorgeschreven belasting kunnen dragen. Raadpleeg bij twijfel een deskundige.
- Controleer de Cacoon, ring, het touw en het ophangpunt regelmatig op slijtage of schade.
- Gebruik de Cacoon niet als onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
- Zet de Cacoon volgens de fabrikant vast wanneer deze wordt gebruikt.
- Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.

5. Reiniging en onderhoud

- Neem de stof af met een schone, vochtige doek.
- Was de stof op maximaal 30 °C met een natuurlijk wasmiddel.
- Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of agressieve chemische reinigers.
- Hang de Cacoon met de ring geplaatst op om te drogen; droog nooit zonder ring.
- Niet in de droger en niet strijken. Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Berg de Cacoon bij slecht weer en in de winter schoon en droog op, bij voorkeur op een koele, droge plek.
- Verwijder eventueel verzameld water door de Cacoon te kantelen.

6. Garantie en service

De fabrikant beschrijft een beperkte garantie van één jaar op materiaal- en fabricagefouten. Normale slijtage, verkeerd gebruik en schade door externe invloeden vallen volgens de fabrikant buiten die garantie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be