



1. Naam van het product

Droomschommel L set

2. Product code

20241065

3. Product omschrijving

Een ideale plek om te dromen, ontspannen, maar ook om te spelen. Het geknoopte, katoenen materiaal van deze schommel geeft het gevoel te zweven en biedt geborgenheid en veiligheid voor pure ontspanning.. Gemaakt van natuurlijk en ecologisch verantwoord materiaal - hout en wasbaar katoen. De elasticiteit van het katoen biedt flexibiliteit en comfort. In hoogte verstelbaar. Inclusief hoogteverstelling, knipslot en tasje. Voor schommelen, zitten of liggen. De kalmerende beweging biedt tactiele en vestibulaire stimulatie. Maximaal draagvermogen: 150 kg. Ophanghoogte: 180-300 cm. Afstand tot de muur: 70 cm.

4. Specificaties (vergelijking)

Modellen	Droomschommel M – kinderen	Droomschommel L set	Droomschommel XL set	Droomschommel XXL set
Details	Hoge bewegingsvrijheid voor kinderen vanaf 3 jaar	Compact model voor kinderen en adolescenten	Compact model voor kinderen en volwassenen, voetdeel biedt een hogere ontspanningsruimte	Ruime comfort lounge en verstelbare stoel voor personen tot ca. 1,80 m
Woods	Onbehandeld	Onbehandeld	Onbehandeld, eiken, licht eiken donker	Onbehandeld, eiken, licht eiken donker
Lengte hout dwars/zijwaarts	85 x 65 cm	100 x 90 cm	120 x 98 cm	130 x 130 cm
Afmetingen breedte/lengte	85 x 65 cm	100 x 90 cm	120 x 98 cm	130 x 130 cm
Ophanghoogte	Min. 150 cm, Max. 250 cm	Min. 180 cm, Max 300 cm	Min. 200 cm, Max. 300 cm	Min. 220 cm, Max 300 cm
Muurafstand	Min. 65 cm	Min. 70 cm	Min. 80 cm	Min. 85 cm
Veerkracht	Tot 75 kg	Tot 150 kg	Tot 150 kg	Tot 150 kg

5. Was instructies

De droomschommels zijn ontworpen als relaxmeubilair en zijn niet geschikt om veelvuldig volledig te wassen. Het wassen van een droomschommelnet is niet zo gebruikelijk als het wassen van een kledingstuk of gewezen textiel. Volg hieronder de instructies:

Vorbereiding: Verwijder eerst de kruis- en zijsteunen en hang de droomschommel op. Maak het gaas los van de hoogteverstelling. Spreid het net uit en leg de draagkoorden opgerold op het net. Vouw het net zo op dat de ophangtouwen volledig omsloten worden door het net. Leg deze bundel net in de wasmachine. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de grootte van de netten, een wasmachine met de juiste capaciteit nodig kan zijn.





Wassen: Selecteer het wolprogramma op 30 ° C. Ons beste resultaat bereiken we bij een centrifuge-instelling van 800 tpm. Bij hogere centrifugeerniveaus kan het verharden en verdraaien. Gebruik een wasmiddel dat geen bleekmiddel of wasverzachter bevat.

Ons productaanbeveling: wasmiddel met zeepkruidenextract, lanoline-wolspoeling, ontkalkingsmiddel, vlekverwijderaar. Wij raden u aan om de ecologische verzorgingsproducten te gebruiken

Ons wasadvies voor een optimaal resultaat: gebruik het wasmiddel gewoon volgens de doseringsinstructies op de fles. Als verzorgingsadditief raden we aan om lanoline-wolspoeling toe te voegen aan het wasverzachtercompartiment om de zachtheid van het katoen te behouden. Als uw water erg hard is, kunt u ook ontkalkingsmiddel aan het wasverzachter vak toevoegen om de hardheid te verminderen en zo een zachter eindresultaat te bereiken. Afhankelijk van het gewicht van de droomschommel kun je 30 50 ml wol spoeling en ontalker gebruiken. Bij lichte vervuiling wordt het reinigingsresultaat verbeterd door vlekkenverwijderaar toe te voegen, die u direct in de trommel doet. Sterk vervuilde netten moeten worden voorbehandeld met galzeep of vlekverwijderaar.

OPMERKING: Als u vlekkenverwijderaar wilt gebruiken, let dan op de instructies van de fabrikant, vooral als u een gekleurde droomschommel-net wilt wassen om ongewenst uitvloeien van de verf te voorkomen.

Drogen: Het gebruikte katoen is niet geschikt voor de droogtrommel. Zorg ervoor dat u het bevochtigde net na het wassen afdroogt met een goede en voldoende warme ventilatie zodat er geen roestvorming optreedt. Gebruik bij voorkeur een droogrek en spreid het net daarop uit. Dit proces kan dagen duren, dus plan om de droomschommel te wassen bij droog, warm weer of in een goed geventileerde warme kamer. Het net mag pas weer worden gebruikt als het helemaal droog is.

Borstelen: Door het vocht hechten de fijne oppervlaktevezels aan elkaar. Om de oorspronkelijke luchtigheid te behouden, kunt u het ligvlak na het drogen met een middelharde kledingborstel behandelen. Een borstel van puur paardenhaar is hiervoor het beste.