



1. Naam van het product

Pratend Fotoalbum - Deluxe

2. Product code

20364471

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Beschrijving

Breng herinneringen tot leven, neem geruststellende berichten op, bewaar visuele en auditieve herinneringen, moedig discussies aan - het gebruik wordt alleen beperkt door je eigen fantasie. Erg leuk voor kinderen, maar ook zeker geschikt voor de ouderenzorg. Waardevol voor alle leeftijden.

5. In gebruik nemen

Pratend Fotoalbum activeren

1. Zorg dat de aan/uit knop op **off** staat als je de batterijen gaat installeren. Gebruik een schroevendraaier om het schroefje uit zijn compartiment te verwijderen.
2. Plaats de batterijen in het batterij compartiment.
3. Schroef het kapje er weer op.
4. Verschuif de aan/uit knop. Deze knop zit linksonder in het fotoalbum.
5. Het Pratende Fotoalbum is klaar voor gebruik!

Let op:

- Gebruik de aangegeven batterijen (3 x AAA)

Bericht opnemen

De totale opnametijd van het Fotoalbum - Deluxe is 2 uur (130 seconden). In totaal zijn er 20 pagina's.

1. Verschuif de aan/uit knop naar "on". Het groene lampje gaat aan als bevestiging.
2. Druk de opnameknop (REC) in. Het rode lampje zal aan gaan als bevestiging dat er een bericht wordt opgenomen.
3. Druk vervolgens op de afspeelknop van de gewenste pagina. Het rode lampje zal aan gaan als bevestiging.
4. Spreek nu de gewenste opname duidelijk in de buurt van de microfoon, met een afstand van ongeveer 15 centimeter.
5. Ben je klaar met het opnemen? Druk dan de opnameknop in en daarna de afspeelknop.

Let op:

- Het is mogelijk de opname tussendoor stop te zetten, bijvoorbeeld als je een korte adempauze nodig hebt. Doe dit door de opnameknop één keer in te drukken.
- Volg de instructies opnieuw als je een nieuw bericht wilt opnemen.

Bericht afspelen

1. Wil je een bericht afspelen? Zoek dan de gewenste pagina op en druk de afspeelknop in. Het is ook mogelijk de opname tussendoor te pauzeren, druk dan opnieuw op de afspeelknop.





Let op:

- Wil je de opgenomen berichten bewaren? Verschuif dan het “lock” schuifje, deze zit **in** het batterij compartiment.

6. Zintuigstimulaties

Voelen, zien, horen

7. Specificaties

Afmeting: 23 x 17,5 x 4 cm

Batterijen: 3 x AAA (niet inbegrepen)

8. Inbegrepen

1 Pratend Fotoalbum - Deluxe

9. Belangrijke informatie

Dit artikel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Gebruik de juiste batterijen (AAA) om beschadiging te voorkomen.

Zorg dat er géén water in dit artikel komt.

