



1. Naam van het product

Pratend Fotoalbum

2. Product code

20365471

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Beschrijving

Open dit pratend fotoboek en je hoort op iedere bladzijde het verhaal bij de foto's of tekeningen, plaats je eigen foto's in de doorzichtige vakken en neem vervolgens op elke pagina een bericht op. Mooi als persoonlijk levensboek vol herinneringen. Breng de herinneringen tot leven, neem geruststellende berichten op, bewaar visuele en auditieve herinneringen en moedig discussies aan.

5. In gebruik nemen

Pratend Fotoalbum activeren

1. Zorg dat de aan/uit knop op **off** staat als je de batterijen gaat installeren. Gebruik een schroevendraaier om het schroefje uit zijn compartiment te verwijderen.
2. Plaats de batterijen in het batterij compartiment.
3. Schroef het kapje er weer op.
4. Verschuif de aan/uit knop. Deze knop zit linksonder in het fotoalbum.
5. Het Pratende Fotoalbum is klaar voor gebruik!

Let op:

- Gebruik de aangegeven batterijen (3 x AAA)

Bericht opnemen

De totale opnametijd van het Fotoalbum is 6 minuten (360 seconden). Het is mogelijk om maximaal 18 seconden op te nemen per pagina. In totaal zijn er 20 pagina's.

1. Verschuif de aan/uit knop naar "on".
2. Druk de opnameknop (REC) én de afspreeknop (op elke pagina één) tegelijk ingedrukt. Het rode lampje zal aan gaan als bevestiging dat er een bericht wordt opgenomen.
3. Houd beide knoppen in gedurende het opnemen.
4. Spreek de gewenste opname duidelijk in de buurt van de microfoon, met een afstand van ongeveer 15 centimeter.
5. Ben je klaar met het opnemen? Laat beide knoppen pas los zodra het gewenste bericht is opgenomen.

Let op:

- De opname stopt automatisch na 18 seconden.
- Volg de instructies opnieuw als je een nieuw bericht wilt opnemen.

Bericht afspelen

1. Wil je een bericht afspelen? Zoek dan de gewenste pagina op en druk de afspreeknop in. Het is ook mogelijk de opname tussendoor te pauzeren, druk dan opnieuw op de afspreeknop.





Let op:

- Wil je de opgenomen berichten bewaren? Verschuif dan het “lock” schuifje, deze zit **in** het batterij compartiment.

6. Zintuigstimulaties

Voelen, zien, horen

7. Specificaties

Afmeting: 22,5 x 17,5 x 3,5 cm

Batterijen: 3 x AAA (niet inbegrepen)

8. Inbegrepen

1 Pratend Fotoalbum

9. Belangrijke informatie

Dit artikel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Gebruik de juiste batterijen (AAA) om beschadiging te voorkomen.

Zorg dat er géén water in dit artikel komt.



