

1. Naam van het product

Spiegelbol - 20 cm

2. Product code

20547111

3. Omschrijving

De spiegelbol is een belangrijk artikel dat een warme en magische sfeer creëert in de ruimte. Ideaal in combinatie met discospot en kleurenwiel. Werkt op een motor die de bol langzaam ronddraait. De motor en discobol moeten aan het plafond worden bevestigd of aan een standaard of muurbevestiging. Werkt op 220 volt. (motor apart te bestellen).

4. Zintuigen stimulaties

Zien

5. Veiligheid

- Let altijd op de ouderdom van deze pro ui.
- De gezichtsbol is voor visueel en decoratief gebruik. Men zou de spiegelballen niet moeten hanteren. Installeer de spiegelbol buiten het bereik van gebruikers.

6. Installatie

Wij adviseren dat dit product wordt geïnstalleerd door een gekwalificeerd elektricien. De spiegelbol heeft twee lussen - één om de spiegelbol op te hangen, de andere is voor veiligheid, als een maat voor de veiligheid thuis.

1. Verbind deze twee producten wanneer u een spiegelbol met spot monteert.
2. Snijd de ketting (geleverd bij de motor) op een geschikte lengte.
3. Gebruik een van de kettingen om de bal voor je te houden. (een vrij korte lengte); dien jezelf als een leraar beveiliging (als de ophangketting breekt, zal de tweede ketting voorkomende val van de gefacetteerde bal.



9. Onderhoud

Controleer van tijd tot tijd of de bal goed tegenover je staat, altijd stevig in positie.