

## 1. Naam van het product

Discospot LED met kleurenwisseling

## 2. Product code

20549111



## 3. Korte beschrijving

Deze discospot met kleurenwisseling kan gebruikt worden met een spiegelbol. Exclusief spiegelbol  
Kleur: zwart.

## 4. Zintuigen stimulaties

Zien

## 5. Installatie

Voordat je het apparaat bevestigt, moet je ervoor zorgen dat het installatiegebied een minimale puntbelasting van 10 keer het gewicht van het apparaat kan dragen.

Het apparaat mag alleen absoluut vlak worden geïnstalleerd op een trillingsvrije en brandwerende locatie. Zorg ervoor dat het apparaat absoluut vlak wordt geïnstalleerd door een waterpas te gebruiken.

**Let op:** het apparaat moet buiten het bereik van mensen worden geïnstalleerd.

Het apparaat moet altijd via alle bevestigingsgaten worden geïnstalleerd. Gebruik alleen geschikte schroeven en zorg ervoor dat de schroeven goed met de grond zijn verbonden.

De duurzaamheid van de installatie hangt sterk af van het materiaal dat wordt gebruikt op de plaats van installatie (bouw materiaal) zoals hout, beton, gasbeton, baksteen enz. Daarom moet het bevestigingsmateriaal worden gekozen dat past bij het materiaal van de muur. Vraag altijd een specialist naar de juiste plug / schroef combinatie met vermelding van de maximale belasting en het bouw materiaal.

### Procedure:

Stap 1: Het gat voor de installatie bevindt zich op de montagebeugel.

Stap 2: Houd de montagebeugel vast op de locatie waar het apparaat moet worden geïnstalleerd.

Stap 3: Markeer het boorgat met een pen of een geschikt gereedschap.

Stap 4: Boor het gat.

Stap 5: Houd de montagebeugel in de gewenste positie en zet deze vast.



## 6. Onderhoud



Koppel de netvoeding los voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint!

We raden een regelmatige reiniging van het apparaat aan. Gebruik een zachte, pluisvrije en vochtige doek. Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen!

Er zijn geen onderdelen in het apparaat die kunnen worden gerepareerd.

## 7. Technische informatie

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Stroomvoorziening:                       | 100-240 V AC, 50/60 Hz ~   |
| Energieverbruik:                         | 9 W                        |
| Aantal DMX-kanalen:                      | 5                          |
| DMX 512-aansluiting:                     | 3,5 mm stereo jack-stekker |
| Maximale omgevingstemperatuur:           | 45° C                      |
| Maximale temperatuur behuizing:          | 50° C                      |
| Min. afstand tot brandbare oppervlakken: | 0.5 m                      |
| Min. afstand tot verlicht object:        | 0.1 m                      |
| Aantal 9W Tri Color LED's:               | 1                          |
| LED-stralingshoek:                       | 0.1 m                      |
| Afmeting (LxBxH):                        | 13,5 x 16,5 x 17 cm        |
| Gewicht:                                 | 0,5 kg                     |

Voor meer informatie kunt u onze website [www.nenko.com](http://www.nenko.com) bezoeken.

