



1. Naam van het product

Space Projector effectwiel – Zeezicht

2. Code van het product

21819130

3. Korte omschrijving

Kleurig wiel met zeezicht. Plaats het wiel in de zijkant van de Space Projector en gebruik de scherpstelring op de projector om het beeld scherp te stellen. Het wiel draait binnen de projector en creëert een continu draaiend beeld op de muur of het plafond.

Exclusief Space projector.

5. Zintuigen stimulaties

Zien

6. Veiligheid

- Deze projector is geen speelgoed en moeten buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar worden gehouden.
- Kinderen van 8 jaar en ouder mogen de projector gebruiken volgens de instructies voor veilig gebruik.
- Mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens moeten, afhankelijk van hun capaciteiten, tijdens het gebruik onder toezicht staan, buiten het bereik blijven van de projector of instructies voor veilig gebruik krijgen.
- De ventilatieopeningen op de projector en in de transformator mogen tijdens de werking van de projector niet worden geblokkeerd.
- Reiniging of reparaties moeten altijd door een volwassene zonder verminderde vermogens worden uitgevoerd.
- Als de stroomkabel is beschadigd, maak dan geen gebruik van de projector en neem contact op met Nenko.
- Trek altijd de stekker van de projector uit het stopcontact en laat hem afkoelen voordat u de lamp of onderdelen van het optische systeem verwisselt.
- Kijk nooit direct in de gefocusseerde lens wanneer de lamp is ingeschakeld.
- Stel de lavalampwielen niet bloot aan direct zonlicht, omdat ze dan zullen vervagen.
- Gebruik de projector alleen wanneer deze op de basis is gemonteerd en op een vlak oppervlak is geplaatst.
- Trek de stekker van de transformator uit het stopcontact als u hem niet continu gebruikt.

6. Installatie

1. Pak de projector uit en plaats hem rechtop op een stabiel oppervlak, dus niet op een tapijt of andere zachte oppervlakken.
2. Plaats de transformator op een locatie waar er lucht omheen kan circuleren.
3. Pak het wiel uit en plaats hem in de wielgleuf met het 'M' -logo naar de gefocusseerde lens gericht. U voelt een lichte klik wanneer het wiel centraal staat en correct in de projector is geplaatst.
4. Steek de stekker van de projector in het stopcontact en zet hem aan.



7. In gebruik nemen

Zet de beamer in een hoek naar een muur of plafond gericht, het liefst naar een wit oppervlak. Draai vervolgens aan de doorzichtige kunststof focusseerring om de projectie scherp te stellen. De helderheid en de afmeting van het beeld worden bepaald door de hoeveelheid licht in de kamer en de afstand tussen de projector en de muur of het plafond. Hoe donkerder de ruimte, des te helderder de projectie. Hoe verder de projector van de muur of het plafond wordt geplaatst, des te groter wordt de projectie. U kunt met de lavalampwielen een projectie van ca. 4 meter bereiken in een volledig donkere kamer met voldoende ruimte om de projector op voldoende afstand van de muur te plaatsen. Met andere effecten krijgt u een helder gefocust beeld van ongeveer 1,5 meter doorsnede. NB

- Een halo-effect rondom de projectie is normaal.
- Als er punten of pigmenten in uw lavalampwiel staan, die eruit zien alsof ze daar niet horen te zijn, laat u de projector en het wiel een aantal dagen draaien en dan zouden deze moeten verdwijnen.
- De projector kan op het plafond en de muur projecteren, maar niet op de vloer en hij kan ook niet op de muur worden bevestigd.

8. Onderhoud

Gebruik een vochtige doek om eventuele vlekken op de buitenkant van het product te verwijderen. Reinig de lenzen met een lensdoek en zorg ervoor dat u geen vingerafdrukken op de lens krijgt.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

