

1. Naam van het product

NENKO Interactief draadloos 6 knoppen kleurenschakelpaneel

2. Product code

22009134

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Maak onder andere de Nenko bubbelunits, LED-lichtbuizen, lichtbron voor vezelnevel, dieptespiegel, LED-lichtbol en LED-strips interactief door middel van dit schakelpaneel. Met het schakelpaneel controleer je de kleur in de ruimte en regel je de bubbels van de bubbelunit.

5. Inhoud

- 1 x Schakelpaneel
- 1 x Voedingsadapter

6. Zintuigen stimulaties

Zicht

7. In gebruik nemen

1. Dit schakelpaneel wordt automatisch ingeschakeld wanneer u op een knop drukt, en schakelt zichzelf uit wanneer het signaal verzonden is. Op deze manier wordt de batterij bespaard. Berg het schakelpaneel niet op in een omgeving waar de knoppen klem komen te zitten, zodat deze ingedrukt blijven. Op deze manier loopt de batterij namelijk leeg.

8. Het gebruik van de schakelaar:

- Mini USB-aansluiting voor het opladen.
- Rood lampje. Dit lampje brandt tijdens het opladen en gaat uit als de batterij volledig is opgeladen.
- De knop voor het koppelen met producten (kort indrukken voor de koppeling) en voor het ontkoppelen van producten (12 seconden inhouden voor de ontkoppeling). Hiermee reset u het kleurenschakelpaneel naar de fabrieksinstellingen.
- M (Mode knop), deze knop kunt u gebruiken om het UV-effect in en uit te schakelen. Dit is alleen mogelijk met uitzonderlijke producten.
- Knop – Bubbles on/off (bubbelunit aan/uit).
- Knoppen – kleuren rood, groen, blauw, geel... Elke keer als u erop drukt, zal de kleur veranderen.
- Regenboog knop (gekleurde knop). Door het indrukken van deze knop zullen alle producten samen van kleur wisselen. Bij elke druk op de knop, wordt de kleur aangepast in een bepaalde volgorde. Houd de knop 5 seconden ingedrukt voor automatische kleurenwisseling.





Bij deze stand is het van belang dat het schakelpaneel aan de adapter is aangesloten. Het schakelpaneel gaat in deze stand namelijk sneller leeg.

9. Normaal gebruik

Voor normaal gebruik – zet de producten aan en kies een kleur om de producten te laten kleuren. Met een normale druk op de knop, schakelt het schakelpaneel de bubbels van de bubbelunit aan of uit doormiddel van de Bubbels knop. Als u een kleurenknop wat langer inhoudt, gaan alle producten weer terug naar de standaard modus.

Er zit geen timer voor de kleurenwisseling, dus als u bijvoorbeeld de kleur rood kiest, zal de kleur rood blijven.

10. Meerdere gebruiken

Als u twee schakelpanelen in één ruimte wilt gebruiken, maar deze afzonderlijk wilt bedienen, volg dan de volgende stappen:

1. Bij alle producten die u wilt bedienen met een bepaalde schakelaar houdt u de Pairing knop minimaal 7 seconden ingedrukt. Het product begint te knipperen in een roze kleur. (Als u de Pairing functie uit wilt zetten, houdt u de knop opnieuw 7 seconden ingedrukt, **Let op** deze stap is voor het product, niet voor het schakelpaneel.)
2. Zodra alle producten die u wilt bedienen roze knipperen, beslist u welk kanaal u wilt gebruiken. Er zijn 5 kanalen, rood, groen, blauw, geel en wit – een voor elke gekleurde knop.
3. Bijvoorbeeld als u het rode kanaal wilt gebruiken, drukt u op de Pairing knop aan de zijkant van het schakelpaneel en drukt u op de rode knop. U dient dit zo kort mogelijk in te drukken anders zal het schakelpaneel overgaan tot sluimerfunctie en is de Pairing functie niet gelukt.
4. Als het koppelen succesvol is verlopen, zullen de producten stoppen met knipperen in het roze. Als het knipperen niet stopt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 3.
5. U kunt nu alle producten die u heeft gekoppeld bedienen met het schakelpaneel.
6. U kunt andere producten koppelen met een ander schakelpaneel door gebruik te maken van het groene kanaal. In totaal kunt u 5 schakelpanelen in een ruimte gebruiken en deze allemaal apart programmeren.
7. Om de Pairing functie van een product uit te zetten, houdt de Pairing knop dan 6 seconden ingedrukt. Op deze manier zal het product overgaan op de automatische functie.
8. Om alle producten los te koppelen van een bepaald kanaal, houdt u de Pairing knop en de Bubbels knop ingedrukt. Alle producten zullen dan overgaan op de automatische functie en het schakelpaneel gaat over naar het standaard kanaal.
9. Om alle producten van alle kanalen te ontkoppelen, houdt u de Pairing knop minimaal 12 seconden ingedrukt. Hierdoor wordt het kleurenschakelpaneel teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

11. Technische informatie

Afmeting: 25 x 21 x 6 cm

12. Elektronische informatie

USB-adapter voor het opladen

- 100-240Vac 50/60HZ
- 0.2A
- 5V 1A (5Watt)
- Goedkeuringen: CE, UL, CUL





13. Zes knoppen kleurenschakelpaneel

- 5V opladen via USB
- 2 x AAA NiMh oplaadbare batterijen
- Goedkeuringen: CE – ROHS