

1. Naam van het product

Kickback

2. Product code

24112035



3. Omschrijving

De Kickback is het perfecte trainingsmiddel om je baltechniek te verbeteren. Deze Kickback kan in verschillende hoeken worden ingesteld, zodat je zelf bepaalt op welke manier de bal terug wordt gekaatst, de hoek is in te stellen tussen de 35° en 90°, in meer dan 10 stappen.

De Kickback, van 164 x 164 cm, is licht van gewicht en daardoor eenvoudig te verplaatsen. Maak gebruik van de grondankers om de Kickback stevig op de grond te bevestigen zodat de Kickback altijd stevig op de plek blijft staan. De Kickback is voor verschillende sporten inzetbaar, zoals voetbal, volleybal, handbal, waterpolo en tchouckball. Schiet of gooi de bal in het elastische net en zorg dat je snel genoeg reageert om de bal weer onder controle te krijgen!

Afmeting: 164 x 164 cm

4. Kleur

Zoals afgebeeld

5. Zintuigen stimulaties

Proprioceptief

6. Veilig gebruik

Lees voor het monteren de volgende instructies. Het assembleren gaat gemakkelijker met twee personen. Bewaar deze handleiding voor later.

- Als de rebounder door kinderen wordt gebruikt, dient er altijd ouderlijk toezicht te zijn.
- Sta niet toe dat kinderen op de rebounder klimmen, omdat het doel hierdoor kan omvallen en ernstig letsel of overlijden kan veroorzaken.
- Bij een juiste assemblage en gebruik zoals bedoeld, biedt deze rebounder vele uren trainings- en speelplezier.
- Het metalen frame van de rebounder geleidt elektriciteit. Lichten, verlengsnoeren en dergelijke apparatuur mag dan ook nooit in aanraking komen met de rebounder.
- Inspecteer de rebounder voor elk gebruik. Controleer of alle strips en onderdelen juist en goed stevig op hun plaats zitten. Bevestig eventuele losse materialen. Vervang versleten, kapotte of ontbrekende onderdelen.
- Lees alle instructies en voltooi alle stappen van het assemblageproces voordat u de rebounder in gebruik neemt.



7. Assemblage- en installatie-instructies

- De ruimte boven het doel dient vrij te zijn. Zorg ervoor dat er zich geen bedrading, boomtakken en andere mogelijke gevaren boven de rebounder bevinden.
- Het is tevens belangrijk om de ruimte naast de rebounder vrij te laten. Plaats de rebounder niet in de buurt van muren, bouwwerken, hekwerken en andere speelruimten. Houd aan alle kanten rondom de rebounder ruimte vrij. Het is verstandig om minimaal 2 meter rondom de randen van het frame vrij te laten.
- Draag geschikte kleding en schoeisel. Het niet naleven van deze instructies kan letsel of schade aan de rebounder veroorzaken.
- Stel de rebounder nooit op tijdens een zware regenbui, als het hard waait of als het stormt. Wees vooral voorzichtig tijdens stormbuien. Het is verstandig om de rebounder uit elkaar te halen en op te slaan.
- Voor het verplaatsen van de geassembleerde rebounder, dient de rebounder door minimaal twee personen rechtop van de grond te worden getild.
- Plaats de rebounder voor gebruik op een vlak oppervlak.
- Zorg ervoor dat de rebounder niet kan worden gebruikt zonder toestemming of toezicht.

8. Onderhoudsinstructies

Inspecteer de rebounder voor elk gebruik en vervang eventuele versleten, kapotte of ontbrekende onderdelen.

De volgende omstandigheden kunnen mogelijk gevaar opleveren:

1. Ontbrekende, onjuist geplaatste, of niet goed bevestigde foamringen, buizen of netten
2. Scheuren, rafels, ladders of gaten in het net van de rebounder.
3. Een deuk of breuk in het frame.
4. Scherpe uitstekende delen in het frame of de ophanging.
5. Losse of ontbrekende materialen.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

