

Verbindingsoverzicht – Nenko Sense Systeem

Deze opstelling verbindt de hoofdcomponenten van het Nenko Sense-systeem. Hieronder staat een overzicht van hoe elk apparaat is aangesloten en functioneert binnen het systeem.

1. Tablet

-  **Stroom:** Via eigen voedingsadapter
-  **Bluetooth Converter:** Aangesloten op de USB-poort van de tablet
-  **HDMI-mini naar HDMI Cable:** Verbindt de tablet met de beamer
-  **Audio-uitgang:** Audio wordt via HDMI naar de beamer gestuurd

2. Beamer / Projector

-  **Stroom:** Via eigen voedingsadapter
-  **HDMI-ingang:** Ontvangt video en audio van de tablet via HDMI
-  **Audio-uitgang:** Stuurt audio naar de versterker via een standaard audiokabel (bijv. 3,5 mm of RCA)

3. Versterker

-  **Stroom:** Uses its own power adapter
-  **Audio-ingang:** From the **beamer's audio output**
-  **Speaker-uitgangen:**
 - 2x ingangen voor de **meegeleverde luidsprekers**
-  **Vibro-uitgangen** (optioneel):
 - 2x uitgangen voor **een waterbed** of **vibro-akoestisch platform** indien aanwezig

[Tablet]

└— USB → [Bluetooth-converter]

└— HDMI-mini → ───┐

└— Voedingsadapter ─┤



[Beamer]

└— HDMI ←── (van Tablet)

└— Audio-uitgang → ───┐

└— Voedingsadapter ─┤



[Versterker]

└— Voedingsadapter

└— Audio-ingang ←── (van Beamer)

└— Luidsprekeruitgang → [Luidsprekers L/R]

└— Vibro-uitgang → [Waterbed / Vibro-platform]

⚙️ Aanvullende opmerkingen

- Audio wordt via HDMI naar de beamer gestuurd en van daaruit naar de versterker.
- De **Bluetooth-converter** maakt draadloze communicatie met Nenko Interactive mogelijk.
- Zorg dat **alle apparaten zijn aangesloten op geaarde stopcontacten** om storingen te voorkomen.
- Sluit het vibro-akoestische element altijd aan op **de juiste uitgangen van de versterker**.