



1. Naam van het product

Vierkante sensorische LED-stapstenen met vloeistof

2. Product code

25381477

3. Kleur

Zoals afgebeeld.

4. Korte omschrijving

Deze stapstenen hebben een gevulling met een kleurrijk vloeistofeffect dat direct ieders aandacht trekt. Wanneer erop gestapt wordt, lichten de vierkante sensorische LED gestapstenen op in meerdere kleuren.

5. In gebruik nemen

Schud het product: bij elke schudbeweging zal het licht een andere kleur weergeven: rood, groen, blauw, geel, oranje, cyaan en paars. Deze zeven kleuren wisselen elkaar af in één enkele cyclus. Als het product twee minuten lang niet wordt geschud, schakelt het automatisch over naar de slaapstand. Wanneer het opnieuw wordt geschud, gaat het licht weer aan en wordt de kleur weergegeven die zichtbaar was voordat de slaapstand werd ingeschakeld.

6. Veiligheid

- Controleer regelmatig op beschadigingen. Niet gebruiken indien beschadigd.
- Toezicht door een volwassene is vereist.
- Houd uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
- Verwijder de batterijen als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt.
- Dit product bevat niet-vervangbare LED-lampjes.
- Als een LED-lampje stopt met werken, moet het hele product worden weggegooid volgens de richtlijnen van de lokale overheid.
- Maximale belasting: 70 kg.

7. Batterij-aanbevelingen

1. Werkt op 3 AA-batterijen (niet inbegrepen).
2. Batterijen mogen alleen door een volwassene worden vervangen.
3. Meng geen oude en nieuwe batterijen.
4. Meng geen alkaline-, standaard- en oplaadbare batterijen.
5. Laad geen niet-oplaadbare batterijen op.
6. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
7. Oplaadbare batterijen moeten uit het product worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
8. Zorg dat batterijen altijd met de juiste polariteit worden geplaatst.
9. Lege batterijen altijd verwijderen.
10. Maak de batterijcontacten nooit kort (kortsluiting).

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be