

1. Naam van het product


Lichtgevende gel vloertegel - groen

2. Product code

26003477

3. Kleur

Groen



4. Beschrijving

Een geweldige visuele ervaring die iedereen aanmoedigt om te gaan bewegen. Elke verlichte tegel is gevuld met een vloeibare gel. Stap of beweeg op de tegel en zorg ervoor dat de vloeibare gel in een bepaald patroon verschuift. De tegel is bestand tegen springen en inspannend gebruik door kinderen en volwassenen, evenals het gewicht van een rolstoel. De tegels kunnen ook verwerkt worden in een bisonyl vloermat op maat. Omranding niet inbegrepen.

5. Zintuigen stimulaties

Zien en voelen

6. Specificaties

Afmeting: 50cm x 50cm x 1,6cm (ongeveer)

Maximaal stroomverbruik: 2,13 W

Gloeilampen: 21 niet-vervangbare LED's

Ingang: AC 220V

Uitgang: DC 12V 3A

7. In gebruik nemen

Lees deze instructies aandachtig voordat u begint en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Controleer de inhoud van de verpakking en zorg ervoor dat alle benodigde onderdelen vermeld staan en dat er geen ontbrekende onderdelen zijn. Als er onderdelen ontbreken, **probeer dan niet** het product in elkaar te zetten.

1. Haal het product voorzichtig uit de verpakking en zorg ervoor dat de kabel niet draait of in de knoop raakt.
2. Omdat de tegel niet bedraad hoeft te zijn, is er een adapter aangesloten, zorg er daarom voor dat er een stopcontact binnen handbereik is, zonder de draad te veel uit te rekken.

Enkele tegel

1. Sluit de pin van de tegel aan op de adapter





Meerdere tegels

1. Controleer eerst de afzonderlijke tegels om er zeker van te zijn dat elke tegel werkt.
2. Verbind vervolgens alle tegels met elkaar met behulp van de connectoren om met elkaar te verbinden. Sluit een van de connectoren aan op de adapter, steek de stekker in het stopcontact. Inschakelen.

Opmerking: De pin van de tegel en de adapter kan op twee manieren worden aangesloten, maar slechts een van deze werkt wel. Als je alles correct hebt aangesloten, maar de tegel gaat niet aan, probeer dan de tegel en adapter los te koppelen en ze andersom weer aan te sluiten.

8. Veiligheidswaarschuwingen

- Voordat u de tegel plaatst, moet u ervoor zorgen dat het product niet beschadigd is. Als een onderdeel van het product beschadigd is, probeer het dan niet te monteren en te gebruiken.
- Probeer dit product NIET vast te sluiten op het lichtnet. Dit product hoeft niet te worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Het werkt met behulp van adaptervoeding.
- Dit product bevat niet-vervangbare-LED's. Als een van de LED's niet meer werkt, moet het hele apparaat worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.
- NIET gebruiken in de verpakking.
- Gebruik op een vlakke en vlakke ondergrond, uit de buurt van water.
- Wees er voorzichtig mee omgegaan, als het valt met een botsing, kan het product mogelijk beschadigd raken.
- LAAT GEEN zware lading op de tegel vallen.
- SRPING NIET op de tegels, de impact kan de tegel mogelijk beschadigen.
- Aanbevolen maximale belasting 200 kg.
- Blijf uit de buurt van warmtebronnen of open vuur.
- Het wordt aanbevolen om geen schoenen te dragen bij het gebruik van het product, na verloop van tijd zal de tegel verslijten en krassen op het oppervlak veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de kabel zo is geplaatst dat er geen gevaar voor struikelen, verstrikking of verwurging kan optreden.

9. Onderhoud

1. Voordat u de tegel schoonmaakt of aanraakt, moet u ALTIJD de stekker uit het stopcontact halen.
2. De tegel heeft een gemakkelijk schoon te maken oppervlak. De tegel kan worden gereinigd met een vochtige spons en/of milde ontsmettingsmiddelen/reinigingsmiddelen.
3. Niet onderdompelen in water.
4. In het geval dat de tegel barst en de vloeistof op elk oppervlak lekt, kan deze worden gereinigd.





5. Als de vloeistof op een tapijt lekt, raden we u aan een absorberende doek over het gemorste water te leggen om de overtollige vloeistof te absorberen, we raden dan aan om het gebied voorzichtig schoon te maken met warm water en afwasmiddel met een schone spons. Dep eerst zoveel mogelijk van de overtollige vloeistof met de spons om de kleurstof te verdunnen, spoel na elke dep in je kom met warm water en wrijf dan voorzichtig met de spons over het gebied totdat de vloeistof vervaagt. Afhankelijk van de hoeveelheid gemorste vloeistof, moet u dit mogelijk een keer of twee doen.

Opmerking: de adapter wordt apart verkocht in de zoolverpakking. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bewaar de verpakking en instructies, want deze bevatten belangrijke informatie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

