



1. Naam van het product

Nenkenko Interactive – Sneeuwpaneel

2. Code van het product

29011085

3. Korte omschrijving

Volg de wervelende beweging van echte filmsneeuw zoals gebruikt in de Harry Potter films en breng een vleugje Hollywood naar je sensorische omgeving. Kan afzonderlijk worden gebruikt, of in paren of groepen, om beurtten, en sociale vaardigheden bevorderen. Geweldig voor visueel volgen en werkt ontspannen door de circulerende beweging. Gebruik de kleurenwissel knop om kleurherkenning te leren als je de achtergrondkleur van de heldere LED-lampjes doet veranderen. Leer actie-reactie door eenvoudig de ventilator in- en uit te schakelen met een druk op de knop of regel de snelheid om zelf te creëren, van een ontspannende sneeuwvlaag tot een wervelende sneeuwstorm. Gebruik de geluidenknop om zo geluidseffecten of muziek van de meegeleverde micro-SD kaart te spelen om zo zowel visuele als auditieve sensorische stimulatie te bieden. Paneel is Nenkenko Interactive compatibel en reageert dus ook op controllers als microfoon, 6-knoppen schakelaar, kubus en het Nenkenko Sense Systeem. Exclusief bevestigingsmateriaal.

Afmeting: 50 x 90 x 10 cm

5. Zintuigen stimulaties

Zien, horen en voelen


6. Installatie

7. In gebruik nemen

Het Sneeuwpaneel is direct klaar voor gebruik:

Sluit het paneel eenvoudig aan op het stopcontact en schakel de stroom in.

Om het paneel in te schakelen, drukt u op de aan / uit knop:



Het LCD- scherm licht op en geeft een vergrendelend symbool weer. Het paneel start in de laatst gebruikte modus. Om het paneel te ontgrendelen, houdt u 3 seconden de pijltoetsen omhoog en omlaag ingedrukt:



Het menu is nu toegankelijk.


Instellingen zijn als volgt:

- Volume
- Helderheid
- Snelheid
- Microfoongevoeligheid
- Draadloze connectie
- Koppelen

Gebruik de pijlknoppen om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen, bijv. beginnend vanaf het volumescherm, druk omlaag om de helderheidsinstellingen te bereiken en nogmaals omlaag om toegang te krijgen tot snelheidsinstellingen, enzovoort.

Volume


Selecteer het volume in het menu en druk op OK om het volume te wijzigen:



Het volume kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste volumeniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan.

Helderheid

Om de helderheid te wijzigen, selecteer helderheid in het menu en druk vervolgens op OK:



De helderheid kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste helderheidsniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan.

Snelheid


Om de snelheid te wijzigen, selecteert u snelheid in het menu en drukt u vervolgens op OK:



De snelheid kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste snelheidsniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan. Het paneel reageert sneller op geluiden wanneer de snelheidsinstelling hoger is. Snelheid wordt per patroon opgeslagen, waardoor individuele vereisten mogelijk zijn.

Microfoongevoeligheid

Om de microfoongevoeligheid te wijzigen, selecteert u deze in het menu en drukt u vervolgens op OK:



De gevoeligheid kan vervolgens worden gewijzigd met de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste gevoeligheidsniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan. Bij gebruik in kamers met veel achtergrondgeluid, stel het gevoeligheidsniveau in op een lagere instelling. Gevoeligheidsniveau wordt opgeslagen per patroon, waardoor individuele vereisten mogelijk zijn.

Draadloze connectie

Draadloze connectiviteit kan worden aangepast met deze instelling. Connectiviteit kan worden in- of uitgeschakeld:



Wanneer connectiviteit is ingeschakeld, reageert het paneel op andere interactieve producten in de kamer, zoals een Nenko Interactive – Kubus.

Schakel connectiviteit in of uit met behulp van de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de gewenste instelling en druk vervolgens nogmaals op OK om deze instelling op te slaan.

Koppelen


Er zijn 5 koppelkanalen. Kanaal 0 is de standaard fabrieksinstelling. Wanneer het paneel is ingesteld op Kanaal 0, zullen alle compatibele interactieve schakelaars in de kamer het paneel bedienen, b.v. ovale externe, Nenko Interactive – Kubus.

Selecteer het gewenste koppelingkanaal met de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de gewenste instelling en druk vervolgens nogmaals op OK om deze instelling op te slaan.

Om het paneel hoeft niet gekoppeld te worden, dit is al ingesteld als je de stekker er in doet.



Kanaal 0: Fabrieksinstelling



Kanaal 1:

8. Onderhoud

Deze panelen is ontworpen voor weinig onderhoud. Reinig de buitenkant naar wens met een zachte, vochtige doek.

9. Technische informatie

INGANG: 100-240V 50 / 60Hz, 1,5A

UITGANG: 12V 5A

Voeding goedkeuringen:



Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

