



1. Naam van het product

Tunnel met sterrenhemel

2. Product code

29052008

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Beschrijving

Interactieve sensorische tunnel van schuim met een gevoerde bodem. De binnenzijde is bekleed met een zachte stof met LED-verlichting die wordt geactiveerd door aanraking of impact. Dit creëert een sterreneffect met verschillende groottes en intensiteiten, waarbij de kleuren soepel in elkaar overlopen om een rustgevende sfeer te bieden. 160 glasvezelstrengen

Na 60 seconden schakelen de lampjes automatisch uit tot het volgende contact. De schuimstructuur met hoge dichtheid is stevig genoeg om het gewicht van een kind te dragen.

Afmetingen: 65 x 100 x 60 cm

Nettogewicht: 5 kg

Materialen: Polyester, PVC, vlamvertragend, vrij van ftalaten en polyurethaan


5. Inhoud

- 1 x LED-tapijt
- 1 x USB-kabel
- 1 x Niet-vervangbare oplaadbare 3,7 V lithium-ion polymeerbatterij



6. In gebruik nemen

1. **Product uitpakken:** Open de verpakking en plaats de tunnel op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. **Schakelaar lokaliseren:** Aan de binnenkant van de tunnel, aan één zijde, bevindt zich een schakelaar om het apparaat aan en uit te zetten.
3. **Apparaat inschakelen:** Druk op de schakelaar. Knippert het licht twee keer, dan is het apparaat ingeschakeld. Knippert het licht slechts één keer, dan is het apparaat uitgeschakeld.
4. **Lichtactivatie:** De lampjes worden geactiveerd wanneer handen het plafond van de tunnel aanraken, wat een sterrenhemeleffect creëert. De lampjes blijven 60 seconden branden.
5. **Oplaadtijd batterij:** Het apparaat heeft ongeveer 4 uur nodig om volledig op te laden.
 - Druk op de rode knop op de oplaadkabel om het tapijt te activeren. Het blijft 60 seconden verlicht.
 - Om opnieuw te activeren: stap op het tapijt of druk erop.
 - Wanneer de knop een tweede keer wordt ingedrukt, schakelt het licht uit.
 - Stap stevig op het tapijt; het blijft dan 60 seconden verlicht.
 - Als het tapijt niet meer oplicht, sluit de oplader aan zoals beschreven in het gedeelte Batterij.
 - Reinig met een zachte, licht vochtige doek.
 - Niet onderdompelen in water en niet in de wasmachine wassen.
 - Het tapijt kan gestofzuigd worden.



7. Batterij

- Het tapijt is voorzien van een niet-vervangbare lithium-ionbatterij. Probeer de batterij niet te vervangen.
- Laad de batterij op door de meegeleverde micro-USB-kabel aan te sluiten op een beschikbare USB-poort of USB-oplader.
- De batterij bevindt zich in een zakje met klittenbandsluiting aan de rand van het tapijt.
- Tijdens het opladen knippert het tapijt; wanneer het opladen voltooid is, gaan de lampjes uit.
- Het tapijt heeft ongeveer 4 uur nodig om volledig op te laden wanneer het plat ligt.
- Laat het tapijt niet langdurig aan de oplader liggen. Het is aan te raden alleen op te laden wanneer de batterij volledig leeg is om de levensduur te verlengen.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

