



1. Naam van het product

Kleur veranderende druppel

2. Product code

75542111

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Kalmeer je geest met behulp van deze kleur veranderende sensorische oplichtende meubel.

Het van kleur veranderende meubilair is een geweldig kindvriendelijk nachtlampje dat ideaal kan zijn voor de kinderkamer. Het heeft kalmerende eigenschappen die perfect zijn voor sensorische kamers.

Dit van kleur veranderende meubel is duurzaam en veelzijdig, waardoor het een perfect product is.

De lampen kunnen tot 6 verschillende kleuren worden veranderd, helderheid en knipperstanden van de lampen kunnen ook worden aangepast met een afstandsbediening.

5. Inhoud

- Adapter
- Afstandsbediening (vereist 2 x AAA -batterijen niet inbegrepen)
- Druppel

6. Zintuigen stimulaties

Zicht

7. Veiligheid

WAARSCHUWING! Bevat sequenties van flitsende lichten die individuen kunnen beïnvloeden die vatbaar zijn voor lichtgevoelige epilepsie of andere lichtgevoeligheid.

- Zorg ervoor dat het product niet is beschadigd voordat het product wordt opgezet. Als een deel van het product is beschadigd, probeer het niet te monteren en te gebruiken;
- Gebruik alleen de bij dit product geleverde adapter en er mag geen andere adapter worden gebruikt;
- Dit is geen speelgoed. Kinderen moeten altijd worden begeleid bij het gebruik van dit product;
- Koppel het product altijd los voordat u reinigt;
- Werk niet in de verpakking;
- Houd weg van warmtebronnen;
- Regelmatige controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat bevestigingen, fittingen niet los zijn geworden.

Vóór installatie

- Lees voordat u begint deze instructies aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Controleer de inhoud in de verpakking en zorg ervoor dat u alle vereiste onderdelen hebt vermeld en dat er geen onderdelen ontbreken. Als er onderdelen ontbreken, probeer het product dan **NIET** in elkaar te zetten;
- Haal het product voorzichtig uit de verpakking;



- Zorg ervoor dat een plugaansluiting zich op de bereikbare afstand bevindt, zonder de draad te veel te strekken;
- Deze eenheid is oplaadbaar; Daarom wordt geadviseerd om de eenheid tussen 4-6 uur vóór gebruik op te laden;
- Eenmaal volledig opgeladen, zou het apparaat 8-10 uur moeten werken, voordat opladen nodig is. Let echter op: hoe langer het apparaat aan staat, de helderheid van het licht kan zwakker worden, als dit het geval is, alstublieft sluit de adapter aan om op te laden.

8. Installatie

1. Aan de basis van het product is de poort voor de adapter pen die moet worden ingevoegd, bedekt met een rubber omslag. Trek de hoes open. Plaats de pin van de adapter in deze poort.
2. Steek de adapter in het stopcontact en schakel in. Het apparaat hoeft niet continu gevoed te worden via het lichtnet. Nadat het is opgeladen, kan de adapter worden verwijderd.
3. Om het apparaat in te schakelen op de kleine witte knop naast de adapter DC -poort. Dan de knop "Aan" op de op afstand.

Afstandsbediening functies

	Verhogen en verminderen Helderheid		Verandert door verschillende kleuren in flits modus
	Aan- en uitknoppen		Verandert kleuren in 3 Seconden springen
	Verander door verschillende kleuren in statische modus		Kleur vervaagt
	Selecteer de belangrijkste primaire kleuren in statische modus		Kleur vervaagt langzaam

- Om batterijen in de afstandsbediening in te voegen, opent u het deksel aan de achterkant van de afstandsbediening en voegt u 2 x AAA Batterijen - ervoor zorgen dat u het diagram in de batterijbox volgt. Vervang de afdekking en schakel aan.

Batterij waarschuwingen! Batterijen mogen alleen worden ingevoegd of gewijzigd door een volwassene.